Observações

Para visualização de imagens: HTTP, software Control Center ou Software BVC (Bosch Video Client)

Para configuração: Série 600 somente via HTTP

Obs.: No Série 600 os parâmetros e configurações de rede (Network) e limitação de banda (256Kbps) são alterados e visualizados somente localmente.

Índice

Configuração pelo Integrador	.1
Configuração pela Equipe de Suporte	.2
Informações	.9

Configuração pelo Integrador

- 1. Realizar Upgrade de firmware conforme orientação do fabricante;
- 2. Na tela de **NETWORK TCP/IP**:
 - a. Setar DHCP: OFF
 - b. Setar IP Address, Subnet Mask e Gateway;
 - c. Setar HTTP Port: 7881 para o Control Center;
 - d. Setar Bandwidth Limit: 256 Kbps
 - e. Habilitar RTSP Server: ON;
 - f. Setar Porta: 7882 para RTSP;
 - g. Setar ICMP: ON

Network-TCP/IP	
DHCP	Off Move
IP address	0.0.0.0 Select
Subnet mask	0.0.00
Gateway	0.0.0.0
Primary DNS	0.0.0
Secondary DNS	0.0.0
HTTP port no.	80
Bandwidth limit	100 Mbps
RTSP server	On
RTSP port	554
ICMP	On Exit

Configuração pela Equipe de Suporte

 Abrir o Software BVC (Bosch Video Client) ou Control Center e verificar se o DVR já está acessível e as imagens já estão sendo visualizadas; Exemplo: Ligar a: 10.227.132.209:7881 Nome do utilizador: ADMINISTRATOR Palavra-passe: 000000 (senha default) ou "senha setada pelo integrador"





- Para concluir as configurações, abrir o browser (Internet Explorer) e digitar o endereço IP do DVR, utilizando a porta 7881.
 EX.: <u>http://10.227.132.209:7881</u>
- 3. Setar usuário e senha, conforme planilha de controle ou conforme setado pelo integrador; User ID: ADMINISTRATOR

Password: 000000 (senha default) ou "senha setada pelo integrador"

		Constant of the second s		
Amine Effer Eventre Exempter Ande		D - C Bosch Security Systems × Li 15. INSTRUÇÃO TECNICA	CO 🎦 15: INSTRUÇÃO TECNICA CO	© ☆
Arquiro catar cuor ratontos retramentas ajuda	DVR 600			
	Camera selection			
	Camera controls			
	1 2 3 4 5 6 000 ▼ Move Set 000 ▼ Aux + Aux - Relay output	Log on User ID Password Language English		
	The second se	Log on		
			J	

4. Clicar no ícone de Configuração;



- 5. No menu, selecionar Camera > Camera;
- Renomear as câmera conforme localização na unidade; Ex.: SSXX-MoonPool SSXX-Deck SSXX-ROV SSXX-DrillFloor
- 7. Desabilitar os canais (câmeras) que não estiverem sendo utilizados (5 a 8);

DVR 600			9	BOSCH
✓ Camera Camera Video adjustment	Ch Enable	Name	Covert	Audio
PTZ Continuous Recording	1 On 🔽	SS87-MoonPool	Off 🔽	None 🗸
Input Recording Motion Recording Network live streaming	2 On ♥ 3 On ♥	SS87-ROV	Off 🔽	None V
Video format ▶ Schedule	4 On ♥	SS87-DrillFloor Camera05		None 🗸
▶ Display ▶ Event	6 Off 🗸	Camera06	Off 🔽	None 🔽
▶ Network ▶ System	7 Off 🗸 8 Off 🗸	Camera07	Off V	None 🔽
		Apply		

- 8. No menu, selecionar Camera >Continuous Recording;
- 9. Configurar qualidade da gravação: Resolution: 1CIF Quality: Normal

Frame Rate: 15IPS

DVR 600 🤕 📰				996	BOSCH
	Ch	Resolution	Quality	Frame ra	ite
PTZ Continuous Recording		CIF	Normal	✓ 15 IPS	
Input Recording		CIF	Normal	✓ 15 IPS	
Motion Recording Network live streaming		CIF	Normal	✓ 15 IPS	
Video format		CIF	Normal	✓ 15 IPS	
Schedule Display		4CIF 🗸	Normal	✓ 30 IPS	~
► Event		4CIF 🗸	Normal	✓ 30 IPS	~
► Network		4CIF 🗸	Normal	✓ 30 IPS	~
• System		4CIF 🗸	Normal	✓ 30 IPS	~
			Apply	1	

10. No menu, selecionar Camera > Network live streaming

11. Configurar streaming: Resolution: CIF



12. No menu, selecionar Camera > Video format

13. Selecionar: Auto detecto on...

OBS.: A câmeras devem assumir o padrão NTSC (caso negativo, deverá ser verificada a instalação do transcodificador)



- 🖾 🛃 🗐 BOSCH **DVR 600** TFT ▶ Camera 🕶 Schedule Sunday Monday Tuesday 03 Wednesday Thursday , Friday Saturday 06 Exception days 07 Display Event Network No Continuous Input Motion System Input/Motion Continuous/Input Continuous/Input/Motion s/Motion ____ Day copy Ch copy Apply
- 14. No menu, selecionar Schedule
- 15. Conferir se todos os canais estão programados para gravar 24h x 7 $\,$

- 16. No menu, selecionar **System > Date/Time;**
- 17. Conferir formato da data, hora e Time Zone;



18.	No menu,	selecionar	Syst	em > NTP;					
19.	Setar: N	TP <mark>ON</mark>							
	Tir	me Server:	Priva	ate Server					
	Pr	ivate Time	Serv	er: 10.31.0.6	5 ou 10).254.3.10			
	Sv	nc Interval	: 1 D	av					
		0							DOCCH
	DVK OU				E			Θ	возсп
	▶ Camera		-						
	Schedule			NTP		On			
	 Display Event 					Drivato convor			
	► Network					10.24.0.00	_		
	- System			Private time server		10.31.0.65	1		
	NTP			Sync. interval		1 day		-	
	Beeper			NTP test		NTP te	est		
	User								
	Hard disk	011							
	System								
	Log								
	mormation								
						Apply			

20. No menu, selecionar System > User;

a. Para SONDAS, deverão ser configurados os seguintes IDs:

DVR 600 🤕			P 🛛 🔳 🖉 🛛	BOSCH
▶ Camera ▶ Schedule ▶ Display	No.	ID	Level	Password
▶ Event	1	ADMINISTRATOR	Administrator	✓
 Network System 	2	sondass87	Normal user	✓ ••••••
Date/Time	3	CSDCMPSS	Normal user	✓
NTP Beeper	4	ADMCMPSS	Advanced user	✓
User			Administrator	✓ •••••
Configuration Hard disk	6		Normal user	✓
System			Normal user	✓
Log Information	8		Normal user	✓
	9		Normal user	✓
	10		Normal user	✓
		Change rights	Delete Apply	

b. Para BARCOS, deverão ser configurados os seguintes IDs:

DVR 600 🤕	E		- 🛛 🔜 🖊	Ð	BOSCH
▶ Camera ▶ Schedule		15			
▶ Display	No.	ID	Level		Password
▶ Event	1	ADMINISTRATOR	Administrator	\sim	•••••
	2	petrobras	Advanced user	\checkmark	•••••
Date/Time	3	barco	Normal user		
NTP	Ĩ		Norman user		
Beeper	4	petrobras2	Advanced user	$\mathbf{\sim}$	•••••
User	5	petrobras3	Advanced user	~	•••••
Configuration Hard disk	6	admin	Administrator	~	•••••
System			Normal user	~	
Log Information	8		Normal user	~	
	9		Normal user	~	
	10		Normal user	~	
			Delete		
		Change rights	Apply		

PROCEDIMENTO: GUIA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL - DVR BOSCH 600

Informações

Dados da Solicitação								
Registro		Data	17/02/2017					
Técnico	Rossana Suisso da Hora			Chave	YRYX	Ramal	7671375	
				Chave		Ramal		
Órgão Solicitante	TIC/CPAR/SUE	D/OMI						
Última Atualização	17/02/17	Responsável	Suporte Armao	dor		Chave	SABC6	