PROCEDIMENTO: GUIA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL - DVR BOSCH 700

Observações

Para visualização de imagens: HTTP, software Control Center ou Software BVC (Bosch Video Client)

Para configuração: Série 700 somente via software - 700 Series Configuration Tool

Índice

| Configuração pelo Integrador | . 1 |
|-------------------------------------|-----|
| Configuração pela Equipe de Suporte | . 2 |
| Informações | .7 |

Configuração pelo Integrador

- 1. Realizar Upgrade de firmware conforme orientação do fabricante;
- 2. No menu Rede > Configuração de rede:
 - a. Aba Geral: Porta HTTP: 7881 Limite de fluxo continuo remoto: 0,256 Mbps 🄑 Configur ation Tool BOSCH 6 **Divar 700 Series** r 🕑 🔛 🛃 🖻 Visão gera — Configuração da rede - Idioma - Hora/data - Vídeo e áudio f Geral Ligação ∯-Agenda Nome do DVR DHR-700 🗄 - Gravação Contact Detectada Configuração da rede Porta HTTP 7881 -Streaming do monitor SNMP Limite de fluxo contínuo ren 0.256 Mbps Serviço Ajuda ? Fim sessão -17/2/2017 09:47:30 - Ligação de rede ao Divar estabelecida em .

 Aba Ligação Setar Endereço IP, Máscara de Sub-rede e Gateway Desabilitar DHCP

| Configuration Tool - | | | | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|---------|--|--|
| Divar 7 | 00 Series 🛛 📴 🗔 | 2 7 · • • • | | BOSCH | | |
| Visão geral | i Internacional I Internacional I Interna/data I Interna/data I Interna/data | — Configuração da rede Geral Ligação | | | | |
| Registo | B⊡⊶Agenda B⊡⊶Gravação ⊷-Contactos ⊷-Movimento | DHCP Endereço IP | 10.227.133.1 | - | | |
| Definições | le⊪ Evento ⊡-Rede Configuração da rede Lista de endereços IP Streamina do monitor | Máscara de sub-rede Gateway pré-definida | 255.255.255.240 | | | |
| Serviço | ·····SNMP ·····Armazenamento €··· Utilizadores €··· Sistema | Endereço do DNS automático Servidor DNS | 0.0.0.0 | 1 | | |
| | ⊞- Configurar monitores | Endereço MAC Ligação | 00:04:63:0F:ED:97 | Mbps | | |
| Ajuda | | | | | | |
| Fim sessão | | | | | | |
| | 17/2/2017 09:47:30 - Ligação de rede ao Di | var estabelecida em . | | | | |

Configuração pela Equipe de Suporte

 Abrir o Software BVC (Bosch Video Client) ou Control Center e verificar se o DVR já está acessível e as imagens já estão sendo visualizadas; Exemplo:

Ligar a:_10.227.133.1:7881 Nome do utilizador: ADMINISTRATOR Palavra-passe: 000000 (senha default) ou "senha setada pelo integrador"



- 2. Para concluir as configurações, abrir o Software 700 Series Configuration Tool
- 3. Clicar em Editar

| 👂 Ini. sessão | |
|-----------------------|-----------------------|
| — Seleccionar Divar — | |
| Fora de rede | |
| CV501NS33 | Unknown |
| CV501TOV | Unknown |
| SS56 | Divar 700 Series |
| TAGAZ | Unknown |
| – Conta – | Editar |
| Nome de utilizador | |
| Palavra-passe | |
| | Guardar informação de |
| | Ini. sessão Cancelar |

4. Clicar em Adicionar...

| Þ | Editar lista de Divar | | × |
|---|--|---|----|
| — | Lista | | |
| | CV501NS33 CV501TOV SS56 TAGAZ | Unknown Unknown Divar 700 Series Unknown | |
| | Detectar | Adicionar Apaga | ır |
| — | Detalhes ——— | | |
| | Endereço | | |
| | Nome | | |
| | | OK Cancel | ar |

5. Setar endereço IP e Nome da unidade e clicar em Adicionar



6. Selecionar o dispositivo adicionado e clicar em OK

| 🄑 Ed | itar lista de Divar | | | | | | |
|------|---------------------|-----------------|--------|----|--|--|--|
| —Li | — Lista ——— | | | | | | |
| C | /501NS33 | Unknown | | - | | | |
| C | /501SS56 | Unknown | | | | | |
| TC | 75011OV | Unknown | | | | | |
| T/ | GAZ | Unknown | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Detectar | Adicionar | Apaga | ır | | | |
| - D | etalhes | | | | | | |
| Er | dereço | 10.227.133.1:78 | 81 | | | | |
| No | Nome CV501SS56 | | | | | | |
| | | ОК | Cancel | ar | | | |

Selecionar o dispositivo criado e efetuar o Login;
 Nome de utilizador: ADMINISTRATOR
 Palavra-passe: 000000 (senha default) ou "senha setada pelo integrador"

| 🎽 Ini. sessão | × |
|-----------------------|---|
| — Seleccionar Divar — | |
| Fora de rede | |
| CV501NS33 | Unknown Dives 700 Casias |
| CV5015550 | Linknown |
| TAGAZ | Unknown |
| | |
| 1 | |
| | Editar |
| – Conta – | |
| Nome de utilizador | |
| Nome de dunzador | ADMINISTRATOR |
| Palavra-passe | ***** |
| | Guardar informação de início de sessão |
| | Ini. sessão Cancelar |
| | |

8. Clicar no ícone de **Definições**;

| o geral | Informação sobre o Divar | |
|-------------------------|--|--------------------|
| | Modelo | DHR-751-16A |
| | ID de Hardware | 000200010002001e |
| | Número de série | 044480000810260145 |
| egisto | ID do painel do processador | 3.5 |
| | ID do painel de vídeo | 1.3 |
| | FPGA-G ID | 17 |
| | FPGA-P ID | 17 |
| nições | Versão de firmware do painel frontal | 43.2.119.1 |
| ۶ | Versão de hardware do painel frontal | 3.13.3839.664 |
| erviço | Versão do carregador de inicialização | 0406(03/04/10) |
| | Versão hardware painel | 1.13.3874.2857 |
| | Endereço MAC | 00:04:63:0F:ED:97 |
| | Sinais de vídeo | |
| juda | Modo de vídeo de sistema | NTSC |
| $\overline{\mathbf{n}}$ | Eventos de gravação | |
| | Perfil activo actual | Profile 1 |
| ~ | Entradas de contactos activas | |
| sessao | 1. Não | 9. Não |
| | 2. Não | 10. Não |
| | 3. Não | 11. Não |
| | 4. Não | 12. Não |

9. No menu, selecionar Internacional > Hora/data;

- a. Conferir Fuso horário, data e hora;
- b. Setar Servidor tempo utilização;
- c. Servidor NTP: 10.31.0.65 ou 10.254.3.10

| 🌽 Configuration 1 | Fool - | | <u> </u> |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------|
| Divar 70 | 00 Series 🛛 📴 🗔 | | BOSCH |
| Visão geral | internacional | — Hora-Data — | |
| | | Fuso horário | TMG -03:00 Brasilia |
| Registo | t⊞⊷ Agenda T⊞⊷ Gravação | Formato da hora | 24 Horas |
| | Contactos Movimento | Hora | 10:26:15 |
| Definições | E - Rede - Configuração da rede | Pormato da data | |
| | Lista de endereços IP Streaming do monitor | Sincronizar com o PC | Sincronizar |
| Serviço | SNMP Armazenamento | — Hora de verão ———— | |
| | E Sistema E Configurar monitores | Hora de verão | Automático |
| | | Hora de início | 3° Dom Out 00:00:00 |
| | | Hora de fim | 3° Dom Fev 00:00:00 |
| Ajuda | | Diferenças | |
| | | Servidor de horas da rede | |
| Fim sessão | | Servidor tempo utilização | Activar |
| | | Servidor SNTP | 10.31.0.65 |
| | | | Sincronizar |
| | ' 17/2/2017 10:07:03 - Ligação de rede ao Div | ar estabelecida em . | |
| | | | |

- 10. No menu, selecionar Video e áudio;
- 11. Configurar todas as câmeras instaladas na unidade;
 - a. Habilitar entrada de vídeo;
 - b. Setar nome da câmera, conforme localização na unidade;

| Configuration root - | | |
|--|---|-------|
| Divar 700 Series 🛛 📮 | | BOSCH |
| Visão geral Registo Definições Serviço Serviço Serviço Contactos Serviço Serviço Serviço Contactos Serviço S | Video e áudio 1 2 3 4 5 6 7 8 Geral Controlar Câmara analógica Entrada de câmara | |
| Ajuda Tim sessão | Nome da entrada Work Area Image: Activar entrada de vídeo Image: Activar entrada de vídeo Image: Contraste Image: Activar entrada de áudio Image: Activar entrada de áudio Nível de Image: Ganho Image: Image: Activar entrada de áudio | |
| 17/2/2017 10:07:03 - Ligação de | rede ao Divar estabelecida em . | |

12. No menu, selecionar Gravação;

- a. Modo de gravação normal: Continuo
- b. Resolução: CIF

6 6

- c. Qualidade: Media
- d. Velocidade de fotogramas: **3.125 IPS**

| Divar 7 | 00 Series 🛛 📴 🖬 | | BOSCH |
|-------------|---|---|----------|
| Visão geral | ⊡-Internacional Idioma Hora/data | -Perfil 1 | |
| Registo | Vídeo e áudio (⊞Agenda ⊟Gravação | Normal Contacto Movimento | |
| Definições | Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 | Nota: as definições de áudio/vídeo também se aplicam ao fluxo remoto imagens em directo através da rede. | de |
| | Perfil Contactos Movimento | Ligação de entrada Entrada de câmara Áudio desactivado | |
| Serviço | Evento Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 | Modo de gravação normal | |
| | Perfil 4 Perfil Perfil | Tempo antes do evento 30 seg. | |
| Ajuda | Configuração da rede Lista de endereços IP Streaming do monitor | Resolução CF Y Qualidade Média Y | |
| Fim sessão | SNMP Armazenamento ⊟Utilizadores Geral | Velocidade de fotogramas 3.125 PS Gravar áudio Image: Compare the second secon | |
| | Administrador Utilizador 1 Utilizador 2 | Qualidade de áudio Média Taxa de bits actual 0.13 Mbps | |
| | 17/2/2017 10:07:03 - Ligação de rede a | Jivar estabelecida em . | <u> </u> |

- 13. No menu, selecionar Utilizadores;
- 14. Para **SONDAS**, Configurar os seguintes usuários e senhas:
 - a. Administrador: ADMINISTRATOR
 - b. Utilizador 1: sondaxxxx
 - c. Utilizador 2: CSDCMPSS
 - d. Utilizador 3: ADMCMPSS

| Divar 700 Series 🛛 🗐 🗔 | | BOSCH |
|---|---|-------------------|
| Visão geral i Hora/data -Video e áudio | Administrator Direitos de acesso | |
| Registo □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Nome de utilizador Palavra-passe | Administrator Set |
| Definições Perfi 2 Perfi 3 Perfi 4 Perfi 4 Perfi 4 | Permitir o registo local Permitir o registo remoto | 2 2 |
| Sarviço | Terminar sessão automático | |
| Ajuda C-Utizadores -G-eral - Administrador - Utizador 2 - Utizador 2 - Utizador 2 - Utizador 3 - Utizador 3 - Utizador 5 - Utizador 5 - Utizador 5 - Utizador 5 - Utizador 5 - Utizador 5 - Utizador 5 | | |
| 17/2/2017 09:47:30 - Ligação de rede ao Div | ar estabelecida em . | <u> </u> |

- 15. Para BARCOS, configurar os seguintes usuários e senhas:
 - a. Administrador: ADMINISTRATOR
 - b. Utilizador 1: petrobras
 - a. Utilizador 2: petrobras2
 - b. Utilizador 3: petrobras3
 - c. Utilizador 4: barco
 - d. Utilizador 5: admin

Informações

| Dados da Solicitação | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|---------------|-------|-------|---------|-------|
| Registro | | Data | 17/02/2017 | | | | |
| Técnico | Rossana Suisso da Hora | | Chave | YRYX | Ramal | 7671375 | |
| | | | | Chave | | Ramal | |
| Órgão Solicitante | TIC/CPAR/SUE | D/OMI | | | | | |
| Última Atualização | 17/02/17 | Responsável | Suporte Armac | lor | | Chave | SABC6 |